


ARIYS

LED&COB ライト A-1003

取扱説明書

本製品は非常に強い光を発します。
至近距離で光を直視しないようご注意ください。

1. 各部の名称



2. バッテリーインジケーター

ライト点灯中、本機を充電中、または本機から給電中は
バッテリーインジケーターが点灯します

インジケーター表示	バッテリー残量
●	20%以下
●●	20%～40%
●●●	40%～60%
●●●●	60%～80%
●●●●●	80%以上

3. 本機の充電方法および他の機器への給電方法

本機の充電方法


充電ジャックのふたを開き、充電ケーブルの USB Type-C 端子を接続して下さい。
充電中はバッテリーインジケーターが点滅し、充電が完了すると点灯に変わります。
充電後は充電ジャックのふたを完全に閉めて下さい。

他の機器への給電方法

本機からスマートフォンなどへ給電できます。
充電ジャックのふたを開き、付属の充電ケーブルもしくはお手持ちの充電ケーブルの
USB Type-A 端子を接続して下さい。給電後は充電ジャックのふたを完全に閉めて
下さい。

4. 点灯について

本機には4つの点灯モードがあります。
どのモードからでも点灯から2秒以上経過してから電源スイッチを押すと消灯します。
点灯後2秒以内に電源スイッチを押すと、以下の順に点灯モードが切り替わります。



明るさの調整

点灯中に電源スイッチを長押しすると、明るさを変更できます。
(メインライト赤色点滅時は、点滅速度が変わります)

メモリー機能

本機は最終使用時に使用した点灯モードと、各点灯モードごとに設定した明るさを記
憶します。次に電源スイッチを押した時は、前回使用した点灯モード、明るさで点灯
します。

5. 使用上の注意

発煙、発熱、異臭、異音が発生した場合は使用を中止してください
光を直接目に当てないでください
分解または改造、火中への投下はしないでください
極端な低温高温、および湿気やほこりの多い場所では使用、保管をしないでください
充電は周辺温度が5℃～35℃の範囲内で行ってください
お子様の手の届かないところで使用、保管してください
定期的に点検を行ってください
充電の際は専用の充電ケーブル以外使用しないでください
充電電池の劣化を抑えるため、長時間使用しない場合でも定期的に充電してください
充電中に本体を点灯しないでください
充電電池の交換はできません
本品は防水ではありませんので、雨中や水中での使用はできません
腕時計、磁気カードなど磁気の影響を受けるものには近づけないでください
パネ式クリップ、マグネット、吊り下げ用フック使用時は、万が一落下しても怪我や事故が発生し
ない所で使用してください

6. 製品仕様

品番	: A-1003
明るさ	: トップライト 最大 200lm メインライト最大 600lm
連続点灯時間	: トップライト 約 3 時間 メインライト 約 3 時間 (明るさ最大時)
使用電池	: リチウムイオン蓄電池 3.7V 2000mAh
充電時間	: 約3時間
防水等級	: IPX2
本体サイズ	: 縦48mm×横35mm×高さ168mm
本体重量	: 240g

7. 製品保証

- 保証期間および保証の範囲
お買いあげ後3ヶ月以内に生じた自然故障
- 次のような場合には、保証期間内でも無料修理または交換いたしかねます
・誤ったご使用方法や、不注意による故障または損傷
・不当な修理や、改造による故障または損傷
・火災、地震などの災害および盗難などによる故障または損傷
・保証書の字句を書き換えられた場合
・保証書のご提示がない場合
- 本製品によって生じた直接的、間接的損害に対し、弊社は一切の責任を負いかねます
- 保証は日本国内に限ります
- 保証書は再発行できませんので、大切に保管してください

保証書【A-1003】

ARIYS

お名前 :
ご住所 :
販売店名 :
販売店住所 :
保証期間 : 3ヶ月
お買い上げ年月日 : 年 月 日

有限会社アライズ

〒544-0002
大阪市生野区小路 1-20-19
富士松ビル 4階
Tel:06-6755-7223